

Netzanschluss

Der mitgelieferte Funkempfänger Typ 100-143 wird nun nach Bild angeschlossen und in der nächstliegenden UP Abzweigdose untergebracht. Bei Aufputzmontage in Kellern kann der Funkschalter in einer Abzweigdose untergebracht werden.

Codierung:

Stellen Sie die Steuerung auf Programm 11 (bei Typ 100-720/728), jedoch noch nicht **mit PROG bestätigen**.

Im Anschluss drücken Sie kurz die L Taste am Empfänger (bis LED blinkt). Danach mit **PROG** das Programm 11 in der Lüftungssteuerung bestätigen. Der Funkempfänger schaltet nun 2 mal zur Bestätigung, dass der Code angenommen wurde.

