



Zusatzoption für Brandmelder 100 - 000

Sie möchten, dass die Steuerung im Brandfall sofort abschaltet? Dies ist mit unserer Zusatzplatine 100 - 000 möglich. Einsetzbar in allen Lüftungssteuerungen.

Achtung:
Im Brandfall muss der Rauchmelder offen sein.
Nur mit Öffner verwendbar!

**(Alarm) Kontakt muss in Ruhe geschlossen sein (NC).
Im Alarmfall öffnet der angeschlossene
Brandmelder den Kontakt.**



**Nach Ende des Alarms erscheint auf dem Display
die Meldung „Alarm löschen“, die aktiv durch
den Benutzer bestätigt werden muss.**

